

取扱説明書 訂正箇所

21ページ メニュー設定:メインメニュー
上から2行目

メインメニュー	初期設定	変更および調整範囲
カラー濃度	0	-50~+50

↓ 下記へ訂正

メインメニュー	初期設定	変更および調整範囲
カラー濃度	-25	-50~+50